



# LIVRET D'ENTRETIEN

## INTERNATIONAL

**TRACTEURS**  
**433 + 533**  
**633**  
**733 + 833**  
**VIGNERON et ÉTROIT**  
**VERSIONS SERIES II**  
**ET**  
**633A + 733A + 833A**  
**ÉTROIT SERIES II**

1091 266 R5



Les numéros d'homologation approuvés suivants s'appliquent respectivement à chaque type de tracteur.

DATE D'HOMOLOGATION	TYPE DE TRACTEUR	AVEC CADRE DE SECURITE	AVEC CABINE DE SECURITE
7. 10. 82.	433 2RM	O 111 1000	O 111 2000
"	533 2RM	O 110 1000	O 110 3000
"	533A4RM	O 110 2000	O 110 4000
"	633 2RM	O 109 1000	O 109 3000
"	633A4RM	O 109 2000	O 109 4000
"	733 2RM	O 108 1000	O 108 3000
"	733A4RM	O 108 2000	O 108 4000
"	743 2RM	O 112 1000	O 112 3000
"	743A4RM	O 112 2000	O 112 4000
"	745S2RM	O 113 1000	O 113 3000
"	745SA4RM	O 113 2000	O 113 4000
"	845 2RM	O 114 1000	O 114 3000
"	845A4RM	O 114 2000	O 114 4000
"	743XL2RM	-	O 101 1000
"	743AXL4RM	-	O 101 2000
"	745XL2RM	-	O 102 1000
"	745AXL4RM	-	O 102 2000
"	845XL2RM	-	O 103 1000
"	845AXL4RM	-	O 103 2000
"	956XL2RM	-	O 104 1000
"	956AXL4RM	-	O 104 2000
"	1056XL2RM	-	O 105 1000
"	1056AXL4RM	-	O 105 2000
"	1255XL2RM	-	O 106 1000
"	1255AXL4RM	-	O 106 2000
"	1455AXL4RM	-	O 107 1000
29. 10. 82.	856XL2RM	-	O 117 1000
"	856AXL4RM	-	O 117 2000
"	9562RM	O 115 1000	-
"	956A4RM	O 115 2000	-
"	10562RM	O 116 1000	-
"	1056A4RM	O 116 2000	-



# TABLE DES MATIÈRES

<b>VUES DE PRÉSENTATION</b> .....	3
<b>RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES</b> .....	4
<b>PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ</b> .....	5
<b>CARACTÉRISTIQUES</b> .....	6
<b>TABLEAU DES VITESSES D'AVANCEMENT</b> .....	8
<b>LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS</b> .....	9
<b>PRÉPARATION DU TRACTEUR AU TRAVAIL QUOTIDIEN</b> ..	10
<b>INSTRUMENTS DE BORD ET COMMANDES</b> .....	11
<b>UTILISATION DU TRACTEUR</b> .....	17
Rôdage .....	17
Mise en marche du moteur .....	17
Démarrage par temps froid .....	17
Arrêt du moteur .....	17
Conduite du tracteur .....	17
Remorquage du tracteur .....	18
Conduite par temps de gel .....	18
Poids .....	18
Lestage liquide des pneumatiques .....	18
Solution antigel pour pneumatiques .....	19
Réglage de la voie des roues avant .....	19
Réglage de la voie des roues arrière .....	23
<b>PRISE DE FORCE, ATTELAGE 3-POINTS, RELEVAGE HYDRAULIQUE ET CHARGEUR FRONTAL</b>	
Prises de force .....	24
Chape d'attelage arrière .....	25
Barres d'attelage .....	26
Attelage 3-points .....	27
Contrôle de position et contrôle de traction .....	28
Attelage des charrues .....	30
Valves auxiliaires .....	31
<b>ENTRETIEN DU TRACTEUR</b>	
Points de graissage .....	34
Ouverture du capot moteur .....	38
Vidange de l'huile moteur .....	38
Remplacement du filtre à huile .....	8
Filtre du reniflard du moteur .....	9
Filtres à air .....	19
Système d'alimentation .....	42
Système de refroidissement .....	43
Huile de la transmission .....	46
Système hydraulique à contrôle de traction et de position .....	46
<b>RÉGLAGES</b>	
Embrayage moteur .....	47
Embrayage de prise de force .....	48
Freins .....	48
Pincement des roues .....	49
Roulements des roues avant .....	49
Pneumatiques .....	50



## SYSTÈME ELECTRIQUE

Batterie .....	51
Alternateur .....	51
Fusibles .....	52
Eclairage .....	52
Démarrreur .....	52
Schéma de câblage .....	54

## REMISAGE DU TRACTEUR

56

## TABLEAU DE DÉPANNAGE

57

## ÉQUIPEMENTS

E633, E733, E833 à 4 roues motrices .....	61
---	----